

Tastiera con codice

Istruzioni per l'uso



Dati tecnici	
Dimensioni esterne:	44x75x29 mm
Tensione di alimentazione:	da 8 a 30V DC (non usare AC/alternata!)
Relè:	500 mA
Range di temperatura:	da -25 a +85C
Memoria:	1 Mastercode, 20 utenti



Rassegna delle funzioni:




* = conferma dell'introduzione dei dati,  = apertura della porta

Informazioni importanti:

1. In presenza delle impostazioni di fabbrica, tutte le spie LED sono illuminate in modo continuo.
2. Alcune combinazioni Mastercode, per ragioni di sicurezza, non sono possibili (ad es. 8888, 12345 o 4231).
3. Mastercode: 4-6 cifre (Mastercode = Codice utente)
4. Blocco: qualora venga inserito il codice Mastercode errato per 5 volte consecutive, il dispositivo sarà bloccato e impedirà l'accesso ai soggetti non autorizzati. La spia LED rossa lampeggiante indica che il dispositivo è bloccato. La modalità di blocco è limitata dal punto di vista temporale. Dopo 5 tentativi errati, il blocco sarà prolungato. Intervalli del blocco: 1 min, 5 min, 30 min, 1 ora, blocco totale. Per eliminare il blocco: Codice utente  Codice utente 

Rassegna delle funzioni:

Modo	Funzione/Descrizione	Procedura
Amministrazione	Modifica Mastercode (Menù 1)	* Mastercode attuale * 1 * Nuovo Mastercode * La spia rossa e la spia verde lampeggiano per 2 volte. Nella pausa, la spia rossa si accende per 3 sec. Alla consegna è stato conferito il Mastercode 2589. Esempio: * 2589 * 1 * 2587 *
	Conferimento/Modifica del codice dell'utente (Menù 2)	* Mastercode * 2 * Numero dell'utente (1, 2, ... 20) * Codice dell'utente * La spia rossa e la spia verde lampeggiano per 2 volte. Nella pausa, la spia rossa si accende per 3 sec. Numero possibile per l'utente: 1-20. Alla consegna non è stato conferito alcun codice. Esempio: * 2589 * 2 * 1 * 2580 *
	Cancellazione del codice di utilizzo. Prima variante (Menù 3)	* Mastercode * 3 * 0 * Codice dell'utente * La spia rossa e la spia verde lampeggiano per 2 volte. Nella pausa, la spia rossa si accende per 3 sec. Numero possibile per l'utente: 1-20. Esempio: * 2589 * 3 * 1 *
	Cancellazione del codice di utilizzo definito. Seconda variante	* Mastercode * 3 * 0 * Codice dell'utente * La spia rossa e la spia verde lampeggiano per 2 volte. Nella pausa, la spia rossa si accende per 3 sec. Esempio: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * 3 * 0 * 2580 *

	Modifica dell'orario di commutazione (Menù 4)	<p>* Mastercode * 4 * Commutazione 1 o 2 * Tempo (1-60sec.) * La spia rossa e la spia verde lampeggiano per 2 volte. Nella pausa, la spia rossa si accende per 3 sec.</p> <p>Commutazione 1 o 2. Tempo compreso tra 1 e 60 secondi. L'impostazione di fabbrica del parametro "tempo di commutazione" è pari a 3 secondi.</p> <p>Esempio: * 2589 * 4 * 1 * 2 *</p>
Modo normale	Apertura della porta	<p>Introdurre il Mastercode </p> <p>Qualora il Mastercode sia corretto, si accenderà la spia verde e il relè si aprirà.</p> <p>Qualora il Mastercode non sia corretto, si accenderà la spia rossa.</p> <p>Esempio: 2580 </p>
Cancellazione (reset)	Cancellazione di tutte le impostazioni e ritorno all'impostazione iniziale (Menù 0)	<p>Premere il pulsante sulla piastra principale (all'interno), presso Blackbox, per 5 s (in alternativa, premere direttamente il pulsante sulla tastiera in acciaio):</p>  <p>*Mastercode attuale *0 *Mastercode attuale ->tutte le spie LED si illuminano e l'impostazione di fabbrica (Mastercode 2589) viene ripristinata.</p> <p>Esempio: *2587* 0 *2587*</p>